

Har du husket monteringsdelene ?

Til armaturer



1/2 " x 10 mm. Omløbersæt.

Overgang fra 10 mm. kobberrør til 1/2" gevind på rør eller kuglehane.



3/8 " x 10 mm. Omløber.

Overgang fra kobberrør til 3/8" gevind. F.eks. på Nilhane.

1/2" x 10 mm. overgang fra 10 mm. Pe-x til 1/2" gevind, 2 stk.

3/8" x 10 mm. overgang fra 10 mm. Pe-x til 3/8" gevind, 2 stk.

Husk støttebøsning



1/2" vinkelventil med filter.

Afspærringsventil der letter montering og evt. reparation og opsamler snavs så armaturet ikke tager skade.



1/2" kuglehane.

Afspærringshane der letter montering og evt. reparation.

10 mm. samlekobling.

Samler forkromede kobberrør når disse skal forlænges.

10 mm. forkromet kobberrør.

20 cm. Forlænger røret fra armaturet når dette ikke er langt nok.
Husk støttebøsning.




10 mm. samlekobling.

Samler 10 mm. Pe-x rør når disse skal forlænges.

10 mm. Pe-x rør.

50 cm. Forlænger røret fra armaturet når dette ikke er langt nok.
Husk støttebøsning.



Pe-x rør med 10 mm. gevind.

50 cm. 2 stk. Erstatte kobberrøret på armaturet når dette er beskadiget eller for kort.



Reparation / forlængerslange. 20 cm./ 30 cm./ 40 cm./ 50 cm.

Forlænger eller reparerer evt. beskadiget 10 mm. kobberrør.
Husk støttebøsning.



Dækskive, rustfrit stål.

Anvendes når armaturet er mindre end hullet i bordpladen.



Excentrisk forskruning med roset 3/4" x 1/2", 2 stk.

Anvendes til montering af bruserarmaturer.



Pakgarn og paksalve.

Anvendes til tætning af rør gevind. Giver mulighed for efterjustering.

Gevindtape.

Anvendes til tætning af rør gevind. Kan ikke efterjusteres.