




UNOKLIMA XT-U BASE 160 Nr. 31047.20

Følg altid instruktionerne i manualen.

Anvendelse: Produktet er udviklet til konstant luftskifte i alle opholdsrum. Også soverum.
Produktet er ikke egnet til bade- og toiletrum.
Under forudsætning af korrekt installation opfylder produktets ventilationskapacitet og varmegenvindingskapacitet kravene i BR20.
Model 160 anbefales til alle formål for at opnå optimal komfort og kapacitet.

Installation: I en ydermur gennem luftkanal med 2-3 grader hældning udad. Vægtykkelse 250-500 mm.
Model 160 i rum op til 40 m^2 I større rum installeres flere enheder. Model BASE kan ikke installeres i serie.

Tilslutning: Enheden skal installeres af en autoriseret installatør.

Betjening: Tænd/sluk på enhedens strømforsyning. Alle funktioner styres med fjernbetjening:
• HASTIGHED: Funktion med hastighedsstyring. Vælger mellem hastighed 1-2-3.
• STOP-START: Funktion der standser og starter ventilatoren, uden at afbryde strømmen til enheden. Frontklappen forbliver åben.

Vedlige-
holdelse: Enheden skal rengøres og filtre vaskes eller udskiftes hver 3. måned.
Varmeveksler, luftkanal, propel og kabinet aftørres med tør klud og støvsuges. Brug aldrig vand.

Garanti: 10 års garanti mod fabrikationsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, installation og brug udenfor manualens anvisninger.

Data: 50Hz - 220/240V, - IP X4 - max varmeeffekt 93%
Hastighed: 1=20m^3 /2=40 m^3 / 3=60 m^3
Effekt: 1=4,2W / 2=5,5W / 3=-6,5W
*Lyd Db(A) 3M: 1=8 / 2=18 / 3=25
* Lydniveau under udsugning. Under indblæsning opleves et andet, lavere lydniveau.

Testnorm: EN1254.2014.