


GEYSER® Mini
40114.xx
Reservedele
28.04.2025



1	184.55	Vægroset 2 stk. krom	10	40174.00.20	Møtrik til reguleringsindsats
2	18022.26.09	Vægroset 2 stk. sort	11	40114.xx.67	Reguleringsgreb
3	40174.xx.09	Vægroset 2 stk. mat guld/steel look	12	40114.xx.8	Bruseslange 1,5m
4	391.10	Filtetpakninger 2 stk	13	97.	Pakning 1/2 6 stk
5	40174.xx.68	Termostat greb	14	4014.xx.7	Håndbruser 100Ø
6	40174.00.61	Stopring til termostat	15	4014.xx.6	Topbruser 222Ø
7	40174.00.21	Møtrik til termostat	16	40114.xx.16	Bruserør komplet sæt
8	40174.00.62	Termostatindsats	17	4014.xx.4	Vægbeslag
9	40174.00.64	Reguleringsindsats	18	4014.xx.5	Glider 22Ø