



GEYSER®

Mini køkken armatur mat guld

Varenr. 4012.41

DB nr. 2213253



Reservedel nr.

4012.41.1 Svingtud

4013.41.2 Greb

4012.41.3 Luftblander 22.1

4013.41.4 Bordroset

4010.05 Indsats inkl. omløber

4010.58 Pakningsæt til svingtud

4010.15.0 Bespænding halvmåne/1

