

Minimal køkken armatur

Varenr. 4010.00

DB.nr. 5788664



GEYSER®



Reservedel nr.

4010.3	Luftblander 22.1
4010.10.0	Svingtud
4010.18.0	Skrue til svingtud
4010.58	Pakningsset til svingtud
4010.1.0	Greb
4010.05	Indsats inkl. omløber
4021.00.14	Bordroset
4010.15.0	Bespænding halvmåne/1
159.53.1	Kobberrør til armatur

