



## ADORA® Infigo L termostatbrusesæt med ECO stop

Black

Betingelser for montering og brug: Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres. Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelse om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439 (Norm for vandinstallationer).

- Brusere: Hovedbruser Ø200 mm, håndbruser Ø100 mm, bruserslange 150 cm  
Betjening: Termostatarmatur venstre greb vandstrøm/omskifter, højre greb temperaturjustering  
Montering: På væg, armatur ¾" tilgang bagfra med 150 cm centerafstand gennem ½" x ¾" excentriske overgangsnippel. Brusestang bemærk topbeslag er justerbar.  
Materiale: Armatur messing, brusere ABS og silikone, bruserslange metal med anti-twist omløber, vægholder/rosetter ABS og stang rustfrit stål.  
Overflade: Den sorte overflade opnås gennem en oxiderings proces, der giver høj slidstyrke og farve med dybde der ikke ændres med tiden.  
Indsats: Regulering, keramisk spindel. Termostat, messing unit, bi-metal  
Indikator: Termostat + 38° -  
ECO stop: Vandsparer funktion  
Easy Clean: Antikalk funktion  
Vandstrøm: Hovedbruser 11 l pr. min. ved 3 bar vandtryk  
Støjgruppe: 2  
Trykgruppe: 300 kPa  
Test: DS/EN 1111  
Indløbstemp.: Maks 80°C  
Drifts tryk: 1-6 bar  
Mærket med: ADORA® logo  
Tilbehør: Vægrosetter, skruer og plugs for montering

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning, armaturer monteret uden filter og tilbagestrømventil.

Rengøring og vedligeholdelse: Armaturer med farvede overflader skal aftørres umiddelbart efter brug. Anvend kun rengøringsmidler der ikke er slibende eller kalkopløsende og ikke indeholder syre, klor eller fosfor. Anvend altid neutrale rengøringsmidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid rengøringsmidlet på en klud, ved direkte spray på armaturet risikeres at beskadige gummiringe og andre vitale dele. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe på armaturerne.

