





1. Låget tages af ved at vippe trykknappen op med en lille skruetrækker **midt på knappens langside**.

2. Løft svømmerarmen samtidig med at hele toppen drejes. Indløbspakningen skiftes (og smøres med hanefedt).




4. Løftearrangementet tages op og gummibolden udskiftes og smøres med hanefedt. Rengør bundsædet.



3. Løft udløbsarrangementet af, skift gummibolden og smør med hanefedt. Rengør bundsædet.

Gustavsberg 315

1. Splitten, som holder svømmerarmen, trækkes ud. Omløberen skrues af og ventilstemplet løftes af. **Skyl ventilen igennem**. Indløbspakningen skiftes og smøres med hanefedt.




2. Kobberbøjlen som holder bundudløbet, tages op ved at klemme på hver side, og gummibolden skrues af og udskiftes. Smør med hanefedt og rengør bundsædet.



1. Luk for vandet.

Låget tages af 325X ved at vippe trykknappen op med en lille skruetrækker **midt på knappens langside**. Løft den blå svømmer af. Drej den grå omløber af. **Skyl ventilen igennem**

2. Skift pakningen (smør med hanefedt).



Reserve dele til toiletter

Når toilettet løber, kan det skyldes 2 ting

Ifö Aqua



Indløbsventilen er utæt!
Cisternen er fuld af vand og løber.



Udløbsventilen er utæt!
Hvis cisternen tømmes for vand når tilgangshanen er lukket.



1. Luk for vandet.
Hævearmen, som forbinder svømmer og indløbsstempel afmonteres.
Skyl ventilen igennem.



HÆVEARM




INDLØBSSTEMPEL

2. Nu kan indløbsstemplet udskiftes, (smøres med hanefedt)



PLASTBRO


3. Plastbroen vrides fri, og hele løftearrangementet tages ud. Nu kan udløbspakningen udskiftes og smøres med hanefedt. Rengør bundsædet.



Ifö Cascade



1. Luk for vandet.
Splitten, som holder svømmerarmen, tages ud. Det hvide plaststempel vipres op med en skruetrækker.
Skyl ventilen igennem.



2. Nu kan indløbspakningen udskiftes og smøres med hanefedt.


Ifö Cera




2. Drej møtrikken af.



1. Løft knappen af.



3. Udskift indløbsstemplet.



4. Løft bundudløbet ud og skift pakningen.




INDLØBSSTEMPEL

Ifö Carezza





PLASTBRO

3. Plastbroen vrides fri, og hele løftearrangementet tages op. Nu udskiftes udløbspakningen og smøres med hanefedt. Rengør bundsædet. Udskift evt. hele udløbsarrangementet.



1. Luk for vandet. Splitten som holder svømmerarmen tages ud.



MESSINGBRO

2. Det hvide plaststempel vipres op med en skruetrækker.
Skyl ventilen igennem. Nu kan indløbspakningen udskiftes og smøres med hanefedt.

3. Messingbroen skrues af, og hele løftearrangementet tages op.

4. Nu udskiftes udløbspakningen.

5. Smør med hanefedt. Udskift evt. hele udløbsarrangementet. Rengør bundsædet.

